

ティムケン一体型ユニット



警告

以下の警告を遵守しなかった場合、死亡したり、
重傷を負う恐れがあります。

適切な保全と取り扱い基準が不可欠です。常に設置指示に従ってください。また、適切な潤滑を維持してください。

過熱したベアリングにより、爆発性雰囲気中に点火することがあります。爆発性レベルの可燃性ガス、または穀粒、石炭、その他の可燃性材料などの粉塵の蓄積を含む大気の近くで使用されるハウジングされたユニットベアリングを適切に選択、設置、保守または潤滑する際には特別な配慮を払ってください。設置と保守の手順については、機器の設計者や供給元に相談してください。

ユニットを取り付けまたは取り外す際に過度な力を加えないでください。

すべての許容差、装着およびトルクの推奨事項に従ってください。

常に元の機器製造元の設置と保守のガイドラインに従ってください。

適切な整列を確認してください。

ハウジングに格納されたユニットを溶接しないでください。

裸火で部品を加熱しないでください。

121°C (250°F) を超える温度でベアリングを操作しないでください。

注意

これらの注意に従わないと家屋や物品の損傷につながる恐れがあります。

部品の取り付けと取り外しにハンマーとバーが使用される場合は、マイルドスチールバーを使用してください（例: 1010 または 1020 グレード）。マイルドスチールバーはハンマーやバー、または取り付けまたは取り外される部品から高速で破片が飛ぶことが多くありません。

損傷したハウジングユニットを使用しないでください。

Timken® Type E

ハウジングユニットの詳細については、次を参照してください。<http://www.timken.com/ja-jp/products/bearings/productlist/HousedUnits/typee/Pages/PillowBlocks.aspx>

適切なインストールと潤滑技法に関する詳細は、次のアドレスにある『Timken Tapered Roller Bearing Housed Units Catalog』の18ページと19ページを参照してください。http://www.timken.com/ja-jp/products/bearings/productlist/HousedUnits/typee/Documents/tapered_roller_bearing_housed_units_catalog.pdf